Leidraad bij OO-NKE.xls

Performance en weight & balance berekeningen OO-NKE | Aquila A210



Inhoudsopgave

Inhoud	sopgave 2
Inleidi	ng3
1	Doel
2	Systeemvereisten
3	Huidige versie OO-NKE.xls
4	Structuur van de Excel-werkmap
5	Invoeren van gegevens4
6	Afdrukken van gegevens5
7	Brongegevens5
8	Waarschuwing
Take-o	off afstand bepalen7
1	Vooraf7
2	Invullen van de diverse gegevens7
3	Controle van de gegevens via de Excel-grafiek9
Cruise	power instellingen bepalen 11
1	Vooraf11
2	Invullen van de diverse gegevens11
3	Controle van de gegevens via de Excel-grafiek12
Landin	g afstand bepalen15
1	Vooraf15
2	Invullen van de diverse gegevens15
3	Controle van de gegevens via de Excel-grafiek17
Weight	: & balance bepalen 19
1	Vooraf19
2	Invullen van de diverse gegevens19
3	Oefening20

Inleiding

1 Doel

De Excel-werkmap die in de volgende pagina's besproken wordt, werd opgesteld in een poging om een aantal berekeningen te automatiseren. Concreet kunnen volgende elementen berekend worden:

- take-off afstand,
- landingsafstand,
- cruise power settings,
- OO-NKE weight & balance.

2 Systeemvereisten

De Excel-werkmap werd gemaakt in Excel 2007 maar zou ook moeten functioneren onder Excel 2003.

3 Huidige versie OO-NKE.xls

De meest actuele versie van het Excel-bestand dateert van 2010-10-09.

4 Structuur van de Excel-werkmap

Bij het openen van het bestand OO-NKE.xls zie je onderaan links de vier tabbladen waaruit het document bestaat. Deze tabbladen kregen de volgende namen: Introduction, Performance FORM, W&B FORM en Aquila performance specs.

Standaaid krijg je het introduction-werkblad te zien. Aan de hand van de vermelde versiedatum kan je snel en eenvoudig controleren of je wel over de meest recente versie van de Excel-werkmap beschikt. Klik op een ander tabblad en je krijgt het overeenkomstige werkblad op je scherm.



5 Invoeren van gegevens

Gegevensinvoer kan alleen in groen gearceerde cellen of via uitklapbare keuzelijsten en/of schuifregelaars die zich op het werkblad bevinden. De overige cellen zijn standaard vergrendeld om te vermijden dat formules en gegevens onbedoeld veranderd worden.

ren	narks? tony.opson	ner@scarlet.be			vers
P	Perforn	nance OO-NKE			Form validity checker
-	Take off mass like	a		_	Don't forget: always do a manual chec
	Airport MSL altit	نا ude [ft]		—	
ĸ	Airport ONH [hP	a or mbarl		_	COMPLETE THE FORM
Ε	Airport pressure	altitude [ft]	COMPLETE THE FO	DRM	COMPLETE THE FORM
-	OAT Temperatur	e at airport [°C]			COMPLETE THE FORM
0	Air humidity at a	irport	SELECT VALUE	-	
F	Airport density a	ltitude [ft]	COMPLETE THE FO	DRM	
F	Wind at airport				
		Direction [°]			COMPLETE THE FORM
		Velocity [kts]			COMPLETE THE FORM
	Runway in use				
		QFU			COMPLETE THE FORM
		type	DEFINE TYPE	-	
		length [m]			COMPLETE THE FORM
	Additional safety	margin for take-off distance		50%	
H	Introduction	Performance FORM W&B FORM Aqu	ila perfor		► D

Opmerking: wil je de beveiliging van het werkblad in kwestie toch uitzetten, kan je dit in Excel 2007 eenvoudig via het lint (ook wel de "ribbon" geheten) uitvoeren: klik op het tabblad "Controleren" in het lint en kies voor "Beveiliging blad opheffen". In Excel 2003 doe je hetzelfde via het menu "Extra - Beveiligen - Beveiligen blad opheffen". Er is geen wachtwoord nodig om de beveiliging ongedaan te maken...

	" • 7 •	(° · ·) =				OONKI	E_20081230.xls	[Compatibiliteitsm	odus] - Microsoft	Excel						-	م)	c
9	Start	Invoegen	Pagina-indeling	Formules	Gegevens	Controlere	n Reeld	Ontwikkelaars	Invoegtoepassi	ngen /	\crobat					0 -		×
ABC	Onderzo	eken Synonier	az nenlijst Vertalen	Nieuwe Vi	enwijderen Vorige	Volgende	Opmerking v Alle opmerki Inkt weergev	weergeven berr ngen weergeven ren	Beveiliging blad opheffen	Verkmap eveiligen	Werkmaj delen	Gebr	map bevei uikers toe: gingen bij	iligen en delen staan om bereiken houden *	te bewerken	Inkt	ngen	
		Taalcontrole				Opmerking	en		\sim			Wijziging	jen			Ink		
	E5	- (0	f_{x}															¥
A	В	С		D		E	F	G	Н		J.	К	L	м	N		0	

Wanneer je gegevens invoert, worden deze gegevens gecontroleerd door de "Form validity checker". In deze "Form validity checker" verschijnt daarna een statusmededeling.

В	С	D	E		F	G	Н	I
rer	marks? tony.opsom	er@scarlet.be						version 2008-12-30
F	Perform	nance OO-NKE				Form val Don't for et: always do a	idity i man	checker ual check on your data!!
т	Take-off mass [kg	1		500		WEIGHT OUT OF LIMITS		
Α	Airport MSL altitu		69		AIRPORT ALTITUDE OK			
K	Airport QNH [hPa	or mbar]		1030		ог н ок		
E	Airport pressure	altitude [ft]		-441		RESSURE ALTITUDE OK		
-	OAT Temperature	e at airport [°C]		-4		TEMPERATURE OK		
0	Air humidity at ai	rport	SELECT VALUE	-				
F	Airport density al	titude [ft]	SELECT VALUE					
F	Wind at airport		I LOV HIGH		П			
		Direction [°]		230		WIND DIRECTION OK		
		Velocity [kts]		15	I	WIND VELOCITY OK		ISE OTHER DUNWAY
	Runway in use			Τľ	ľ			
		QFU		01		QFU OK	1	DIRECTION
		type	DRY GRASS	•	Т			
		length [m]		615	Τ	RUNWAY LENGTH VALUE O	ж	
	Additional safety	margin for take-off distance		50%				
	Take-off (flaps 17	, full power, 2260 RPM, dry & level runway)						
		ground roll [m]	COMPLETE THE	FORM				
		total to clear 50ft OBS [m]	COMPLETE THE	E FORM		COMPLETE THE FORM		

In het bovenstaande voorbeeld kan je aflezen dat het ingevoerde gewicht van 500 kg buiten de limieten ligt. Tevens zie je dat de gebruikte QFU van 01 tov de heersende windrichting en -sterkte (230/15), een te grote staartwind oplevert. De "Form validity checker" oppert de suggestie om de andere startbaanrichting te kiezen. Tot slot lees je onderaan af dat het formulier nog niet helemaal werd ingevuld. De reden hiervan is het ontbreken van de keuze betreffende de luchtvochtigheid op het vliegveld...

6 Afdrukken van gegevens

Per werkblad in Excel kan je het afdrukvoorbeeld bekijken en desgewenst de afdruk maken. Standaard wordt afgedrukt naar A4-formaat. De afdrukbereiken van de diverse werkbladen werd zodanig gekozen dat zowel de invoer als de "Form validity checker" getoond worden.

Hieronder zie je alvast enkele afdrukvoorbeelden:



7 Brongegevens

De basisgegevens voor deze berekeningen komen uit de officiële manual die door Aquila beschikbaar wordt gesteld op <u>http://www.aquila-</u> <u>aviation.de</u> -> service -> manuals -> document <u>AFM-AT01-1010-100E</u> (2 bestanden). Deze manual dateert van 17 september 2008 en heeft als versienummer A.12.

8 Waarschuwing

De Excel-werkmap kan alleen gebruikt worden op eigen verantwoordelijkheid. Noch Aquila, noch de maker van de Excel-werkmap kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

De gegevens waarop de Excel-werkmap zich baseert, werden veelal afgeleid uit de originele grafieken die zich in de manual van Aquila bevinden. Aangezien deze grafieken geen exacte waarden aanduiden, zijn alle Excel-gegevens slechts bij benadering correct!

Hieronder vind je een voorbeeld van dergelijke benaderingsfouten: Originele grafiek



Zoals je ziet is de max. RPM 2260 curve in de Excel-vertaling niet helemaal identiek als het origineel.

Take-off afstand bepalen

1 Vooraf

Om de take-off afstand te bepalen, klik je op het tabblad "Performance FORM"

	В	С	D	E	F	G	HI
	ren	narks? tony.opsom	ner@scarlet.be				version 2008-12-30
1	R	erform	nance OO-NKE		_	Form vali Don't forget: always do a	dity checker manual check on your data!!
1 C	т	ake-off mass [kg	1		500	WEIGHT OUT OF LIMITS	
- F	Α	Arport MSL altitu	ude [ft]		69	AIRPORT ALTITUDE OK	
	K	Airport QNH [hPa		1030	QNH OK		
1 C	E	Airport pressure		-441	PRESSURE ALTITUDE OK		
1 - C	1	OAT Tomperature	e at airport [°C]		-4	TEMPERATURE OK	
0	0	Air hun idity at ai	rport	SELECT VALUE	-		
1	F	Airport density a	ltitude [ft]		-2826		
2	F	Wind at ailport					
3			Direction [°]		230	WIND DIRECTION OK	
4			Velocity [kts]		15	WIND VELOCITY OK	LISE OTHER PLINWAY
5		Runway in use			Ţ		DIRECTION
6			QFU		01	QFU OK	DIRECTION
7			type	DRY GRASS	-		
8			ength [m]		615	RUNWAY LENGTH VALUE O	к
9		Additional safety	magin for take-off distance		50%		
O		Take-off (flaps 17	°, full power, 2260 RPM, dry & level runway)				
1			ground roll [m]	COMPLETE TH	E FORM	COMPLETE THE FORM	
2			total 💐 clear 50ft OBS [m]	COMPLETE TH	E FORM	COMPLETE THE FORM	
\rightarrow	Þ١ [Introduction	Performance FORM W&B FORM Aqu	ula performance	specs 4		
ereed	2						90% 😑 🔍 🖓

Het "take-off"-deel van dit werkblad haalt zijn data uit het werkblad "Aquila Performance SPECS". Deze data is dan weer gebaseerd op de grafiek "take-off distance" uit de manual (versie A.12) op pagina 5-7. Zoals reeds eerder vermeld is de Excel-grafiekdata niet gebaseerd op exacte waarden en dus waarschijnlijk onnauwkeurig!

Take-off mass [kg]	Vul hier het gewicht in van het
	vliegtuig bij take-off
	De minimumwaarde bedraagt
	550 kg, de max. waarde 750 kg.
Airport MSL altitude [ft]	Vul hier de MSL-hoogte van het
	vliegveld in ft in
Airport QNH [hPa or mbar]	Vul hier de heersende airport
	QNH in in hPa
Airport pressure altitude [ft]	Hier wordt de pressure altitude
	berekend
	De originele grafiek bevat data
	voor PA tussen 0 en 8000 ft.
OAT Temperature at airport [°C]	Geef de OAT van het vliegveld
	op in °C.
	De originele grafiek voorziet
	waardes tussen -30°C en +40°C.
Air humidity at airport	In deze keuzelijst kan je kiezen
	tussen "low" en "high".
	Wanneer je kiest voor "high"
	wordt er 10% bijgeteld bij de

	uitkomst voor "ground roll" &
	"total to clear 50ft OBS". Bij
	"low" wordt er geen
	correctiefactor gebruikt
Airport density altitude [ft]	Hier wordt de density altitude
	waarop het vliegveld zich
	bevindt getoond
Wind at airport	<u>v</u>
 Direction [°]	Geef op vanuit welke richting de
	wind komt (0° - 359°)
Velocity [kts]	Geef de windsterkte in kts op
QFU	Geef de QFU op (00 – 35) bv. 19.
	Opgelet: er kan geen verdere
	data berekend worden indien er
	meer dan 15 kts zijwind is, er
	een kopwind van meer dan 20
	Kts staat of een staartwind van
	meer dan 10 kts. Dit kan
	argeleid worden uit de originele
	grafiek op pag 5-7 in de manual.
туре	Geef het type startbaan op.
	Afnankelijk van de gekozen
	waarde wordt een
	correctlefactor toegepast op de
	berekende "ground roll" &
	"total to clear 50 ft OBS" -
	Waarden:
	PAVED = vernard, geen
	Correctieractor
	DRY GRASS : COTTecheractor
	20%
	A0%
longth [m]	Goof de lengte van de startbaan
	in meter on
Additional safety margin for take	Standaard wordt bij do
off distance	hieronder berekende uitkomst
on distance	van "groud roll" & "total to
	clear 50ft OBS"nog eens 50%
	higeteld Deze
	veiligheidswaarde kan ie vrii
	aannassen maar komt voor uit
	de veronderstelling dat de
	grafiekgegevens gehaseerd zijn
	on een nieuw vliegtuig gevlogen
	in ideale omstandigheden door
	de ideale niloot
Take-off (flaps 17° full nower 2260	
RPM dry & level runway)	
ground roll [m]	Hier verschijnt de berekende
	afstand yoor de ground roll mét
	inhegrin van alle
	correctiefactoren!

3 Controle van de gegevens via de Excelgrafiek

De zopas berekende gegevens worden in het vierde tabblad "Aquila performance specs" uitgezet op de uit de manual afgeleide grafiek in het deel "take-off distance". Hierdoor kan je makkelijk zelf de redenering van de computer volgen...

In het onderstaande voorbeeld werden volgende gegevens ingebracht:

P	erform	nance OO-NKE		
т	Take-off mass [kg	1		560
Α	Airport MSL altit	ude [ft]		69
К	Airport QNH [hPa	a or mbar]	1	1030
Е	Airport pressure	altitude [ft]		-441
-	OAT Temperature	e at airport [°C]		-4
0	Air humidity at a	irport	LOW	
F	Airport density a	ltitude [ft]	-2	2826
F	Wind at airport			
		Direction [°]		230
		Velocity [kts]		15
	Runway in use			
		QFU		19
		type	DRY GRASS	-
		length [m]		615
	Additional safety	margin for take-off distance		50%
	Take-off (flaps 17	°, full power, 2260 RPM, dry & level runway)	
		ground roll [m]		210
		total to clear 50ft OBS [m]		389

In de grafiek hierna zie je in het geel de geïnterpoleerde curven en in het rood de berekende waarden. Zoals je merkt, komt de grafiek op een "ground roll" van 120m en een "total to clear 50ft OBS" van 222m uit.

Opmerking: in het rechtse gedeelte van de grafiek mogen alleen de getekende rechten gebruikt worden.

In het "Performance FORM" werkblad verschijnt echter als "ground roll" 210m en als "total to clear 50ft OBS" 389m. De verklaring voor dit verschil zit in de toevoeging van correctiefactoren. In ons voorbeeld werd gekozen voor een dry grass runway (+25%) en een bijkomende veiligheidsmarge van 50%. Wanneer je de grafiekwaarden vermeerdert met 75%, kom je wél op de aangegeven waarden in het werkblad "Performance FORM".

Opmerking: wanneer de berekende pressure altitude (bij een gegeven temperatuur α) lager is dan 0 ft, zal deze toch gelijk gesteld worden aan 0 ft om de berekening verder uit te voeren. Dit houdt geen veiligheidsrisico in aangezien een lagere pressure altitude ook een lagere opstijgafstand met zich meebrengt.

Adulla AZ Z 1



Cruise power instellingen bepalen

1 Vooraf

Om de cruise power instellingen te bepalen, klik je op het tabblad "Performance FORM"

	В	C D	E	F	G	Н	l.	Γ
	ren	narks? tony.opsomer@scarlet.be					version 2008-12-30	J
	b	Performance OO-NKE			Form valid	dity	y checker	L
	•				Don't forget: always do a	ma	inual check on your data!!	
	т	ake-off mass [kg]	500		WEIGHT OUT OF LIMITS			
	Α	Apport MSL altitude [ft]	69		AIRPORT ALTITUDE OK			
	К	Airport QNH [hPa or mbar]	1030		QNH OK			
	E	Airpart pressure altitude [ft]	-441		PRESSURE ALTITUDE OK			
	- 7	OAT Tymperature at airport [°C]	-4		TEMPERATURE OK			
	0	Air hundidity at airport	SELECT VALUE					L
	F	Airport density altitude [ft]	-2826					L
2	F	Wind at airport						L
		Direction [°]	230		WIND DIRECTION OK			
		Velocity [kts]	15	ļ	WIND VELOCITY OK		LISE OTHER RUNWAY	L
		Runway in use		Γ			DIRECTION	L
		QFU	01		QFU OK		DIRECTION	L
		type	DRY GRASS					L
		ength [m]	615		RUNWAY LENGTH VALUE OF	ĸ		
		Additional safety margin for take-off distance	50%					L
		Take-off (flaps 17°, full power, 2260 RPM, dry & level runway)						
		ground roll [m]	COMPLETE THE FORM		COMPLETE THE FORM			
		total total total 50ft OBS [m]	COMPLETE THE FORM					
\leftrightarrow) I	Introduction Performance FORM W&B FORM Aqu	ila performance specs	•				Ì
reed	2				I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		90% 😑 🔍	

Het "cruise" deel van dit werkblad haalt zijn data uit het werkblad "Aquila Performance SPECS". Deze data is dan weer gebaseerd op de tabel "cruise power settings" uit de manual (versie A.12) op pagina 5-10 én de gegevens uit de grafiek "cruise performance - TAS" uit de manual (versie A.12) op pagina 5-12. Zoals reeds eerder vermeld is de Excel-grafiekdata niet gebaseerd op exacte waarden en dus waarschijnlijk onnauwkeurig!

MSL Cruising altitude [ft]	Geef hier de gewenste MSL cruise altitude op in ft. Deze waarde moet groter zijn dan 0 ft.
Regional QNH [hPa or mbar]	Geef de regional QNH op in hPa
Pressure altitude [ft]	Hier wordt de berekende pressure altitude getoond. De originele "cruise power settings"-tabel bevat data voor waarden tussen Oft en +8000ft.
OAT Temperature at cruising	Geef de temperatuur op van de lucht op
altitude [°C]	de cruising altitude. Het gaat dus niet om
	de luchttemperatuur op Oft MSL!
Airport density altitude [ft]	Hierin wordt de berekende density
	altitude getoond. De originele TAS-grafiek
	bevat data voor waarden tussen -2000ft
	en +12000ft.
Desired % MCP	Selecteer in de keuzelijst het gewenste
	vermogen

Cruise power settings (airplane	
mass 750 kg, 0° flaps, wheel	
fairings installed)	
RPM	Hier wordt de berekende RPM-waarde
	getoond die op de gekozen cruise hoogte
	ingesteld moet worden
MAP	Hier wordt de berekende MAP-waarde
	getoond die op de gekozen cruise hoogte
	ingesteld moet worden
Fuel consumption [l/h]	Hier wordt het berekende
	brandstofverbruik getoond
KTAS [kts]	Hier wordt de berekende TAS getoond die
	gehaald kan worden met de hierboven
	ingestelde RPM- en MAP-instellingen

Controle van de gegevens via de Excel-3 grafiek

De zopas berekende gegevens worden in het vierde tabblad "Aquila performance specs" opgezocht uit enerzijds de tabel "cruise power settings" (bovenaan) en anderzijds berekend uit de grafiek "cruise performance data" (onderaan). Beide gegevensbronnen werden uit de manual overnomen (tabel) of afgeleid (grafiek).

In het eerste voorbeeld werden volgende gegevens ingebracht:

С	MSL Cruising altit	ude [ft]		2300		
R	Regional QNH [hF	Regional QNH [hPa or mbar]				
U	Pressure altitude		1790			
Т	OAT Temperature		-10			
S	Airport density al	titude [ft]		-785		
E	Desired % MCP		85%			
	Cruise power sett	ings (airplane mass 750 kg, 0° flaps, wheel fa	airings installed)			
		RPM		2260		
		MAP		25,1		
		Fuel consumption [l/h]		19,8		
		Fuel consumption [l/h] KTAS [kts]		19,8 122		

Op de TAS-grafiek in het werkblad "Aquila performance specs" vind je:



Hadden we in bovenstaand voorbeeld als power setting MCP gekozen, dan kregen we een TAS van 129 kts. De grafiek zou er dan als volgt uitgezien hebben:



In het derde voorbeeld kiezen we onderstaande gegevens.

С	MSL Cruising altit	89	900		
R	Regional QNH [hl	Pa or mbar]	1030		
U	Pressure altitude	[ft]	83	390	
1	OAT Temperature		20		
S	Airport density a	10983			
E	Desired % MCP	65%	•		
	Cruise power sett	tings (airplane mass 750 kg, 0° flaps, wheel f	airings installed)		
		RPM	221	1,7	
		22,6			
		23,9			
		KTAS [kts]	1	116	

Op de TAS-grafiek in het werkblad "Aquila performance specs" vind je:



Zoals je merkt wordt de TAS (bij een density altitude van 10983 ft en een gekozen power setting van 65%) ditmaal beperkt door de lijn die het maximale toerental van 2260 RPM aanduidt.

Tot slot nog een laatste voorbeeld met deze gegevens:

С	MSL Cruising altit	10500						
R	Regional QNH [hF	Pa or mbar]	1030					
υ	Pressure altitude	[ft]	9990					
Т	OAT Temperature	5						
S	Airport density a	11164						
E	Desired % MCP	75%						
	Cruise power settings (airplane mass 750 kg, 0° flaps, wheel fairings installed)							
		RPM	NO DATA AVAILABLE					
		NO DATA AVAILABLE						
		NO DATA AVAILABLE						
		KTAS [kts]	NO DATA AVAILABLE					

Grafisch krijg je dit:



De reden waarom zowel bij RPM, MAP, fuel consumption en KTAS "no data available" verschijnt, is te wijten aan de data die zich in de originele "cruise power settings" tabel bevindt:

Cruise power sett	ings											
			Cruise power - % of the maximum countinous p									
Press alt [ft]	Temp ISA ['C]		55%			65%			75%			
5		BPM	MAP [in Hg	F/F [l/h]	BPM -	MAP [in Hg	F/F [l/h]	BPM	MAP [in Hy	F/F [l/h]		
(O	15	1900	24,6	14	2000	25,7	15,6	2100	27,0	21		
2000	11	1900	24,0	15	2000	24,7	16	2200	25,7	21,3		
4000	7	1900	23,3	16	2100	23,3	16,8	2260	24,3	21,5		
6000	3	2000	22,0	17	2200	22,7	19,3	2260	23,3	22,3		
8000	-1	2100	21,0	18	2200	21,5	21,5	2260	21,5	23		
10000		2200	10,7	13	2200	20,1		M/B	N/B	NRE		
12000	-9	2260	18,5	19	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B		
										For each 1		
}										For each 1		

Aangezien we op een berekende pressure altitude van 9990 ft vliegen, kan er geen RPM, MAP en fuelflow-data gevonden worden voor de gevraagde power setting van 75%! Grafisch kan er wel een TAS bepaald worden maar die is ongeldig aangezien de tabel aangeeft dat dat vermogen op die pressure altitude niet gehanteerd kan worden...

Landing afstand bepalen

1 Vooraf

Om de landingafstand te bepalen, klik je op het tabblad "Performance FORM"

	В	С	D	E		F	G	Н	I	
	ren	narks? tony.opsom	er@scarlet.be						version 2008-12-30	
	k	erform	ance OO-NKE			Der	/ checker			
	т	ake-off mass [kg]			500	WEI	IGHT OUT OF LIMITS	Ша	nual check on your data::	
	A	Apport MSL altitu	de [ft]		69	AIRE	PORT ALTITUDE OK			
	К	Airport QNH [hPa	or mbar]		1030	QNH	нок			
1	E	Airport pressure a	ltitude [ft]		-441	PRE	SSURE ALTITUDE OK			
	1	OAT Temperature	at airport [°C]		-4	TEM	IPERATURE OK			
0	0	Air hun idity at air	port	SELECT VALUE	•					
1	E.	Airport censity al		-2826						
2	۲	Wind at ailport								
3			Direction [°]		230	WIN	ND DIRECTION OK		TOO MUCH TAU WIND	
4			Velocity [kts]		15	WIN	ND VELOCITY OK		LISE OTHER BUINWAY	
5		Runway in use			Ï				DIRECTION	
6			QFU		01	QFU	J OK		SINCOTION	
7			type	DRYGRASS	-					
8			ength [m]		615	RUNWAY LENGTH VALUE OK				
9	_	Additional safety	na gin for take-off distance		50%					
D	_	Take-off (flaps 17°	, full power, 2260 RPM, dry & level runway)							
1			ground roll [m]	COMPLETE THE	FORM	CON	VIPLETE THE FORM			
2			total tota	COMPLETE THE	FORM	CON	In the rokim			
	► [Introduction	erformance FORM / W&B FORM / Aqui	ila performance sp	pecs					
ereed	2								90% 😑 🔍	

Het "landing"-deel van dit werkblad haalt zijn data uit het werkblad "Aquila Performance SPECS". Deze data is dan weer gebaseerd op de grafiek "landing distance" uit de manual (versie A.12) op pagina 5-16. Zoals reeds eerder vermeld is de Excel-grafiekdata niet gebaseerd op exacte waarden en dus waarschijnlijk onnauwkeurig!

Landing mass [kg]	Vul hier het gewicht in van het
	vliegtuig bij landing
	De minimumwaarde bedraagt
	550 kg, de max. waarde 750 kg.
Airport MSL altitude [ft]	Vul hier de MSL-hoogte van het
	vliegveld in ft in
Airport QNH [hPa or mbar]	Vul hier de heersende airport
	QNH in in hPa
Airport pressure altitude [ft]	Hier wordt de pressure altitude
	berekend
	De originele grafiek bevat data
	voor PA tussen 0 en 8000 ft.
OAT Temperature at airport [°C]	Geef de OAT van het vliegveld
	op in °C.
	De originele grafiek voorziet
	waardes tussen -30°C en +40°C.
Airport density altitude [ft]	Hier wordt de density altitude
	waarop het vliegveld zich
	bevindt getoond
Wind at airport	

Direction [°]	Goof on vanuit wolke richting de
Direction[]	wind komt (0° - 359°)
Velocity [kts]	Geef de windsterkte in kts op
Runway in use	
OFU	Geef de OEU op $(00 - 35)$ by 19
	Opgelet: er kan geen verdere
	data berekend worden indien er
	meer dan 15 kts zijwind is, er
	een kopwind van meer dan 20
	kts staat of een staartwind van
	meer dan 10 kts. Dit kan
	afgeleid worden uit de originele
	grafiek op pag 5-16 in de
	manual.
type	Geef het type landingsbaan op.
	Afhankelijk van de gekozen
	waarde wordt een
	correctiefactor toegepast op de
	berekende "ground roll" &
	"total to clear 50 ft OBS"-
	waarden:
	PAVED = verhard, geen
	correctiefactor
	DRY GRASS : correctiefactor
	15%
length [m]	Geef de lengte van de
	landingsbaan in meter op
Additional safety margin for	Standaard wordt bij de
landing distance	hieronder berekende uitkomst
	van "ground roll" & "total to
	clear 50ft OBS" nog eens 50%
	bijgeteid. Deze
	venigneldswaarde kan je vrij
	danpassen maar komt voor uit
	grafiekgegevens gebasoord zijn
	on een nieuw vliegtuig gevlogen
	in ideale omstandigheden door
	de ideale piloot
Landing (flaps 35°, idle power, low pitch, maximum braking, dry &	
level runway)	
ground roll [m]	Hier verschijnt de berekende
	afstand voor de ground roll mét
	inbegrip van alle
	correctiefactoren!
total to clear 50ft OBS [m]	Hier verschijnt de berekende
	-
	afstand mét inbegrip van alle

3 Controle van de gegevens via de Excelgrafiek

De zopas berekende gegevens worden in het vierde tabblad "Aquila performance specs" uitgezet op de uit de manual afgeleide grafiek in het deel "take-off distance". Hierdoor kan je makkelijk zelf de redenering van de computer volgen...

In het onderstaande voorbeeld werden volgende gegevens ingebracht:

- 1					_			
	L	Landing mass [kg]	7	50				
	Α	Airport MSL altitu	24	00				
	N	Airport QNH [hPa	a or mbar]	10	30			
	D	Airport pressure a	altitude [ft]	18	90			
	1	OAT Temperature	at airport [°C]		15			
	N	Airport density a	titude [ft]	23	39			
	G	Wind at airport						
			60					
			8					
		Runway in use						
			QFU		14			
			type	PAVED	•			
			length [m]	800				
		Additional safety	margin for landing distance	50	0%			
	Landing (flaps 35°, idle power, low pitch, maximum braking, dry & level runway)							
			ground roll [m]	360				
			total to clear 50ft [m]	8	70			

In de grafiek hierna zie je in het geel de geïnterpoleerde curven en in het rood de berekende waarden. Zoals je merkt, komt de grafiek op een "ground roll" van 240m en een "total to clear 50ft OBS" van 580m uit.

Opmerking: in het rechtse gedeelte van de grafiek mogen alleen de getekende rechten gebruikt worden. Vandaar de ietwat vreemde sprong (zoals aangeduid met een blauwe cirkel) naar boven. Het naar boven "opwaarderen" is dus geen fout...

In het "Performance FORM" werkblad verschijnt echter als "ground roll" 360m en als "total to clear 50ft OBS" 870m. De verklaring voor dit verschil zit in de toevoeging van correctiefactoren. In ons voorbeeld werd gekozen voor een bijkomende veiligheidsmarge van 50%. Wanneer je de grafiekwaarden vermeerdert met 50%, kom je wél op de aangegeven waarden in het werkblad "Performance FORM".

Opmerking: wanneer de berekende pressure altitude (bij een gegeven temperatuur α) lager is dan 0 ft, zal deze toch gelijk gesteld worden aan 0 ft om de berekening verder uit te voeren. Dit houdt geen veiligheidsrisico in aangezien een lagere pressure altitude ook een lagere landingafstand met zich meebrengt.

MDU. Z



E

Weight & balance bepalen

Vooraf

1

Om de weight & balance voor de Aquila met registratie OO-NKE en serienummer AT01-149 te bepalen, klik je op het tabblad "W&B FORM".



Dit werkblad haalt enerzijds gegevens uit het "AC-Weighing Report Aquila AT-01" met de equipment list reference van 13 mei 2009 en bevat een grafiek die gebaseerd is op de grafiek "Approved centre of gravity range and mass moments limits" uit de manual (versie A.12) op pagina 6-10. Anderzijds bevat het werkblad "Aquila Performance SPECS" in het deel "Weight and balance data Aquila" de gegevens voor het bepalen van het moment. Deze data is dan weer gebaseerd op de grafiek "Moment determination" uit de manual (versie A.12) op pagina 6-8. Zoals reeds eerder vermeld is de Excel-grafiekdata niet gebaseerd op exacte waarden en dus waarschijnlijk onnauwkeurig!

Basic empty weight (includes brake fluid, eng. oil & coolant and 10,4 l unusable fuel)	Hier hoeft niets ingevuld te worden, het standaard leeggewicht komt uit het weegrapport en bedraagt 504,2 kg
Usable fuel (max. 109,60 l)	Geef op hoeveel liter brandstof ie aan boord
	hebt. Je kan maximaal
Pilot	Geef het gewicht van de piloot op. Via de grijze schuifregelaar kan je de stoelpositie meer naar voor of meer naar achteren

	plaatsen. Dit zal een effect
	hebben op de arm.
	Standaard staat de arm op
	0,515m
Passenger	Geef het gewicht van de
	passagier op. Via de grijze
	schuifregelaar kan je de
	stoelpositie meer naar voor
	of meer naar achteren
	plaatsen. Dit zal een effect
	hebben op de arm.
	Standaard staat de arm op
	0,515m
Baggage area	Geef het gewicht van de
	bagage op. Er kan
	maximaal 40kg bagage
	geladen worden.
RAMP WEIGHT AND MOMENT	
Fuel allowance for engine start, taxi and	Geef op hoeveel liter
runup	brandstof je zult
	verbruiken tijdens het
	starten van de motor, het
	taxiën en de runup.
	Standaard wordt hier 3l
	voorgesteld.
TAKEOFF WEIGHT AND MOMENT	
Total trip time	Geef op hoe lang de
	vliegtrip zal duren. De
	notatie dient in volgende
	vorm te gebeuren hh:mm
	(bv. 02:23 of 1:00). De
	omzetting van tijd naar de
	hoeveelheid brandstof
	gebeurt adh van het
	maximum
	brandstofverbruik zoals
	afgelezen kan worden in de
	tabel "Cruise power
	settings" op pagina 5-10
	van de manual. Dit max.
	brandstofverbruik bedraagt
	26 l/hr.
LANDING WEIGHT AND MOMENT	

3 Oefening

Om de berekende W&B-resultaten visueel te kunnen controleren, worden deze uitgezet op de, uit de manual afgeleide, grafiek in hetzelfde werkblad.

In het onderstaande voorbeeld werden volgende gegevens ingebracht: 70l brandstof, piloot en passagier wegen respectievelijk 75 en 112 kg (met een standaardzetel-arm van 0,515m), 10 kg bagage, er wordt 3l verbruikt tijdens het starten, taxiën en de runup van de motor en de vliegtrip zal een uur in beslag nemen.

в	L	U	E	F	G	н		J	ĸ
Woigh	+ & hal	and	~ 0		Fuel	quantity	Veight	Arm	Moment
weigi		an		O-INICE		[1]	[kg]	[m]	[kg.m]
Basic empty v	reight (includes l	brake fl	uid, eng.	oil & coolant and	10,4 I un		504,20	0,429	216,20
Usable fuel (n	na z. 109,60 l)					70,00	50,40	0,325	16,38
Pilot	forward position	•		rearward position			75,00	0,515	38,59
Passenger	forward position	•		rearward position			112,00	0,515	57,67
Baggage area	1						10,00	1,300	13,00
RAMP VEIGH	IT AND MOMEN	Т					751,60	0,455	341,84
Fuel allowanc	e for engine star	t, tazi a	nd runup			3,00	2,16	0,325	0,70
TAKE-OFF V	EIGHT AND MOI	MENT					749,44	0,455	341,13
Total trip time	e		1:0	0 hh:mm		26,00	18,72	0,325	6,08
LANDING VEIGHT AND MOMENT 730,72 0,459 335									335,05

De "Form validity checker" geeft dadelijk aan dat er een probleem is met het gewicht

ΈF	Fuel	quantity	Veight	Arm	Moment		Form validity checker
· •		[1]	[kg]	[m]	[kg.m]		n't forget: always do a manual check on your da
and 1	10,4 I uni		504,20	0,129	216,20		
		70,00	50,40	0,325	16,38		FUEL QUANTITY WITHIN LIMIT
ition			75,00	0,515	3 8,59		TOO MUCH
ition			112,00	0,515	57,67		USEFULLOAD
			10,00	1,300	13,00		BAGGAGE VALUE OK
			751,60	0,455	341,84	_	DANGER: RAMP VEIGHT OUT OF LIMIT
		3,00	2,16	0,325	0,70		
				0,455	341,13		TAKE-OFF WEIGHT AND MOMENT WITHIN LIMITS
		26,00	18,72	0,325	6,08		TRIP TIME VITHIN LIMIT
			730,72	0,459	335,05		RAMP VEIGHT AND MOMENT WITHIN LIMITS
			-	-	-		

Ondanks het overgewicht bij ramp-wejght, kan er in theorie wel opgestegen worden aangezien het take-off gewicht en moment wél binnen de limieten valt.

Opmerking: vanuit veiligheidsoogpunt is het beslist af te raden het toestel met deze belading te vliegen. Een kleine afwijking in de opgemeten/verkregen gewichten kan immers voor een gevaarlijke situatie zorgen. Bovendien is de Excel-grafiekdata die gebruikt wordt voor de berekeningen niet gebaseerd op exacte waarden en dus waarschijnlijk onnauwkeurig!

Net als in de voorgaande hoofdstukken, kan de oplossing ook hier grafisch



Op de grafiek zie je de grijze enveloppe en de drie berekende resultaatpunten. Deze resultaatpunten hebben respectievelijk een blauwe (ramp weight & moment), gele (take-off weight & moment) en paarse (landing weight & moment) kleur. Indien de berekende resultaatpunten op of in de grijze enveloppe liggen, kan de vlucht met die gegevens veilig doorgaan.